SB-box versie 1

Deze versie is geleverd voor april 2018. U doet er verstandig aan de sd-kaart te voorzien van de nieuwste versie of deze plug & play aan te schaffen voor € 10, te bestellen op de site.

Excuses voor de weergave van de afbeeldingen, die zijn gefotografeerd, softwarematige screenshots maken kan niet.

Voorzorgsmaatregelen

- De SB-box wordt opgestart vanaf een micro SD-geheugenkaartje, deze is eenvoudig te verwijderen, echter doe dit niet, indien niet noodzakelijk en zeker niet als de stroomadapter erin zit.
 - Er is geen aan- en uitknop.
 - Omdat er nauwelijks stroom gebruikt wordt, is het zeer sterk aan te raden deze aan te laten staan.
 - Nooit zomaar de stroom eraf halen van de SB-box, dan kan de SD-kaart beschadigd raken en deze start dan niet meer op.
 - Lokaliteiten welke een centrale voorziening hebben om bij het sluiten van de lokaliteit de stroom eraf te halen, lopen een risico. Sluit de SB-box aan op een punt waar de stroom er 's nachts niet af gaat.
 - Indien dit niet mogelijk is, zorg er ieder geval voor dat er 5 minuten geen toetsenbord activiteit is geweest. Er is dan nog wel een klein risico, maar dat is minimaal.
 - De monitor of tv kan uiteraard wel uitgeschakeld worden.
 - Sommigen monitoren of tv's hebben een USB aansluiting, echter sluit de SB-box daar niet op aan, want deze levert een te laag ampère, altijd de meegeleverde stroomadapter gebruiken.

Opstarten

- Het opstarten van de SB-box, duurt ongeveer 60-120 seconden, u ziet diverse schermen in wit en zwart voorbijkomen, al dan niet met tekst, wacht rustig af. Het scorebord komt vanzelf tevoorschijn, indien de internetverbinding op orde is en tot stand gebracht. Er is wel altijd een cursor zichtbaar, deze verdwijnt vanzelf als het scorebord gestart is, na enkele seconden.
- Dit wordt getoond, zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De tekst flitst voorbij, maar dat is normaal. Indien er nog wifi ingesteld moet worden, dan kan er tussendoor gestopt worden, omdat er gezocht wordt naar een internetverbinding.



Plug & Play

Er wordt naar gestreefd de SB-box(en), zoveel als mogelijk direct werkend af te leveren (plug & play). Echter er zijn situaties dat dit niet 100% kan, zoals de WiFi instelling, schermresolutie of tafelnummer wijzigen.

Aanbevolen wordt om een bekabelde internetverbinding te gebruiken. Ondanks dat WiFi (draadloos) steeds beter wordt, geeft bekabeld nauwelijks problemen.

Indien er WiFi gewenst is. Uit plug & play overweging, geef uw 2.4ghz netwerk-id (SSID) en netwerksleutel (WPA(2)key) door of maak een duidelijke foto van de onderkant van uw modem en mail deze, mits de instellingen niet gewijzigd zijn door u zelf. Niet door(ge)geven, dan dient u dit zelf te doen. Zie hieronder.

Instellen WiFi (draadloze internetverbinding)

 Sluit een al dan niet draadloze usb muis en volledig toetsenbord aan, voordat u de stekker van de adapter in het stopcontact doet. De muis en het toetsenbord kan eraf, zodra het ingesteld is.

work settings	
ease wait, trying to initialize network	

Zoeken naar netwerken.



Instellen netwerk. Als er geen netwerkverbinding gemaakt kan worden, krijgt u de twee bovenstaande schermen.

Klik op 'List wireless networks', daarna krijgt u het volgende scherm.

Internet connection is down! Try u	ising another connection method.
💶 Wired network (Ethernet)	
Set wired network:	
 use DHCP (default) - system aquin assing and use a static IP. 	es network informations from your router/DHCP server;
Wireless networks (802.11)	near you
List wireless networks:	
	SSID
INLE	
gca-guest	
H369AD9014C	
GCA	
Please click on your network in the above	list and input connection password:
NLE WPA2	connect

Als het goed is het betreffende draadloze netwerk van de lokaliteit zichtbaar. Klik erop (in dit geval NLE, zoals bij mij thuis, lichtblauw). Vul vervolgens het blauwe vakje in met uw netwerksleutel/wachtwoord/wpa2 key of hoe het ook genoemd wordt (let hierbij op kleine en hoofdletters), wat vóór connect staat. Voer links onderaan bij "Unlock modify settings" het wachtwoord 3072#Hs%159 in en klik vervolgens op connect. Het komt wel eens voor dat er nogmaals op connect geklikt moet worden.

Er worden daarna een paar zwarte en witte schermen getoond, al dan niet met tekst, wacht rustig af. Het scorebord komt vanzelf tevoorschijn. Indien dat niet zo is dan is de netwerksleutel foutief. Bovenstaande krijgt u in het vervolg niet meer, tenzij het opnieuw ingesteld moet worden door een provider overstap bijvoorbeeld. Indien juist ingesteld, komt het volgende scherm eenmalig tevoorschijn.



Het gaat automatisch verder, totdat het scorebord zichtbaar is.

- Instellingen wijzigen
 - Er kunnen twee instellingen gewijzigd worden: schermresolutie en tafelnummer, laat overige instellingen ongemoeid.
 - Sluit een (draadloze) volledig toetsenbord en muis aan.
 - Doe stroomadapter in stopcontact, indien nog niet gedaan.
 - Wacht tot u het volgende scherm ziet en klik binnen 15 seconden op "Click here for settings modify":

Digital signage
Start kiosk mode in 15 seconds if no user interaction detected. Click here for settings modify.
 Schermresolutie In principe is de SB-box geschikt voor full hd resolutie (1920x1080), normaal gesproken worden afwijkende resoluties ook automatisch ingesteld. Zo niet:
Digital signage
Raspberry Digital Signage is designed for use in digital signage installations which load resources from a webserver bac
Locale and keyboard
The following settings will change the browser locale and keymap used. This admin interface will remain English only. Set system localization: Select your locale 🔻
🛄 Video
Screen resolution: show available Select resolution: x save and use. RDS displays at maximum resolution: • Normal • left • right • reverse apply rotation (setting will be applied after a reboot).

Vul achter "Select resolution" de breedte en hoogte in pixels in. Deze informatie kunt u vinden bij de fabrikant van uw monitor/tv of achterop de monitor/tv of op de doos. Googlen kan ook zoek het merk en type (het type staat altijd ergens op de monitor). Klik na invullen op "save and use". Foutieve waardes leveren onvoorspelbare situaties op of zelfs volledig onleesbaar scherm dus let goed op. Ga niet knoeien, proberen als u de juiste waardes niet heeft.

o Tafelnummer

• Het tafelnummer is vooraf ingesteld, mocht u het toch willen wijzigen.

Display the following URL:	https://www.biljartscorebord.nl/sb/sb	L insert an Inter	
Add MAC address at the end of the URL:		this allows m	
Reset all browser data after user inactivity of:	0	values in min	
Force reloading of web page content every:	0	values in sec	
Completely disable mouse/keyboard input:		setting will be	
Set on-screen virtual keyboard, US layout:	● Off ○ On		
Set application-level HTTP proxy URL:		do not use htt	
Halt system every day at:	0	UTC 24h time	
Hinte			

Start kiosk mode

Achter "Display the following **URL**" staat: https://www.biljartscorebordlicentie.nl/?x De x achter het vraagteken is het tafelnummer. Klik in het vakje en ga met de pijltjes toetsen op uw toetsenbord helemaal naar achteren en wijzig het tafelnummer. Voer links onderaan bij "Unlock modify settings" het wachtwoord 3072#Hs%159 in. Klik vervolgens onderaan op "Start kiosk mode". U krijgt het scorebord met het gele startvenster waar het tafelnummer genoemd staat. Nummer nooit tafels met hetzelfde tafelnummer. Dan gaat het mis met 'live' en afdrukken uitslagformulieren en tellijsten.